※※※※※ REVISIONSNOTIZ ※※※※※

MZ－80P5A

Zur Ausführung von zwei oder mehr Anweisungen nacheinander, die Drucker-Steuercodes CHR$(17) und/oder CHR$(21) enthalten, jeder Anweisung verschiedene Zeilennummern zuordnen bzw. die Anweisungen durch Doppelpunkt voneinander trennen.

(Beispiel)

```
10 PRINT/P CHR$(17) (Betrieb ohne Zeilenabstand)
20 PRINT/P CHR$(21) (80－Zeichen－Betrieb)
```

oder

```
10 PRINT/P CHR$(17) : PRINT/P CHR$(21)
```